

PROGRAMACIÓN MOTOR

Conectar



Identificar
Mando-Motor



CLACK - CLACK

¿Cambiar giro?
(pulsar stop)



CLACK - CLACK

Ir al Punto Alto deseado
y pulsar Stop+bajada



La persiana
baja. Pararla
antes del cierre
con stop

Ir al Punto Bajo deseado
y pulsar Stop+subida



La persiana
sube y se para
sola en el punto
alto.

Memorizar los FC pulsando stop



CLACK - CLACK

Cerrar
Programación y asociar mando



(Botón trasero)

CLACK - CLACK

COPIAR / BORRAR MANDOS



CLACK - CLACK

A



CLACK - CLACK

B

Copiado



CLACK - CLACK

A



CLACK - CLACK

B

Borrado

CAMBIAR FINALES DE CARRERA

IR AL FINAL DE CARRERA
QUE SE QUIERE
MODIFICAR Y PULSAR



CLACK - CLACK

SITUARSE EN EL FINAL DE
CARRERA DESEADO Y
PULSAR



CLACK - CLACK

BORRAR LA PROGRAMACION (vuelta a modo fábrica)



CONECTADO



DESCONECTAR
DE 1 A 3 S.



CONECTAR
DE 5 A 10 S.



DESCONECTAR
DE 1 A 3 S.



CONECTADO

VERIFICAR QUE EL MOTOR SE HA MOVIDO DE MANERA CONTINUA

Cualquier mando



(Botón trasero)

CLACK - CLACK ● ● ● CLACK - CLACK